



## 机房空调使用规范

### 一、机房空调主要负责人

- 1、HPC 机房由解决方案部直接掌管，主要负责人：章程
- 2、如果主要负责人章程公出或请假不能及时查看空调工作情况，该部门负责人唐军将及时指派他人暂时接管。

### 二、空调温度设置

- 1、空调温度应设置在 22℃-24℃
- 2、空调温度不宜过低

### 三、空调指示灯说明

- 1、红灯：电源指示灯（通电时常亮）
- 2、黄灯：定时灯（定时常亮）
- 3、绿灯：空调运行灯（开机后常亮）

**特别注意：绿灯和红灯同时闪烁为空调出现故障，请及时报修。**

### 四、空调日常保养

空调机组的保养至关重要，许多故障都是由于空调保养不当引起的。

#### 1、水过滤器

水过滤器要定期进行专业清洗，一年至少进行 2 次清洗。

清洗时间：每年五一、十一节假日前三天，即每年 4 月 28 日-4 月 30 日及每年 9 月 28 日-9 月 30 日，如遇调休、放假等特殊情况清洗时间向前顺延即可。

#### 2、回风过滤网

回风过滤网要定期进行专业清洗，一年至少清洗 4 次。

清洗时间：每个季度清洗一次，即每年 1 月、4 月、7 月、10 月月开始的第一周的周二。

### 五、特殊情况处理

因为机房空调机组无断电记忆功能，如遇大厦临时停电、跳闸、短路等情况，空调机组不能自动重启，需人工进行再次开启。

### 六、故障处理

- 1、如遇空调机组无法正常运转、出现故障时请随时联系行政部王峰进行报修。
- 2、如在联系不到行政部情况下，可直接与维修商进行联系。

联系人：李超文

联系电话：13911814861